




IRONING BOARD INSTRUCTIONS

Stand to the side of the ironing board for easy set up. Locate the release lever on the underside of the board. Always press lever TOWARD the board... do not pull lever.

TO OPEN: Stand the ironing board on the wide end with nose pointing up. Press lever towards board and hold while pulling legs forward as far as possible. Stand board upright on legs.

TO ADJUST HEIGHT: Grasp both sides of the board, while pressing lever, and either lift or lower board to desired height.

TO CLOSE: Grasp both sides of the board and tilt board back onto rear foot. Press the lever towards the board and the board will begin folding. Continue to press lever until legs are flat against board.



RELEASE LEVER
PUSH TOWARDS BOARD
TO UNLOCK LEGS

PRESIONE PALANCA
DE DESBLOQUEO HACIA LA
TABLA PARA DESBLOQUEAR
LAS PATAS

INSTRUCCIONES PARA LA TABLA DE PLANCHAR

Párese a un lado de la tabla de planchar para un montaje fácil. Ubique la palanca de desbloqueo en la parte inferior de la tabla. Siempre presione la palanca HACIA la tabla... no la hale.

PARA ABRIR: Mantenga la tabla de planchar levantada por el extremo más ancho, apuntando hacia arriba. Presione la palanca hacia la tabla y sosténgala mientras hala las patas lo más hacia adelante posible. Sostenga la tabla sobre las patas.

PARA ADAPTAR LA ALTURA: Agarre ambos lados de la tabla, mientras presiona la palanca, y levante o baje la tabla hasta la altura deseada.

PARA CERRAR: Agarre ambos lados de la tabla e incline la tabla hacia la pata trasera. Presione la palanca hacia la tabla y la tabla comenzará a plegarse. Siga presionando la palanca hasta que las patas estén planas contra la tabla.

*Need more help? Visit homzproducts.com or give us a call at 800-457-9881!

*¿Necesita más ayuda? ¡Visite homzproducts.com o llámenos al 800-457-9881!